

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comel.nt-rt.ru> || [cmo@nt-rt.ru](mailto:cmo@nt-rt.ru)

## ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

### КОЛОДКА COMEL AKN-03E




#### ОПИСАНИЕ:

Форма рукава Подушка с электрическим подогревом и чехлом.

Комплектация  
Без рычага  
Применение:

ПОДУШКА ВЫГНУТАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БРЮК И ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПАЛЬТО И ПИДЖАКОВ

### КОЛОДКА COMEL AKN-03F




#### ОПИСАНИЕ:

Форма рукава плечи-мужские с чехлом.

Комплектация  
Без рычага  
Без подогрева  
Применение:

Для плечевых швов

## КОЛОДКА COMEL AKN-03G ФОРМА НА ПЛЕЧИ-ДАМСКИЕ




### **ОПИСАНИЕ:**

Форма рукава плечи-дамские с чехлом.

Комплектация  
Без рычага

Применение:  
Для плечевых швов на женские пиджаки

## КОЛОДКА COMEL AKN-03H ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ ШВОВ РУКАВА




### **ОПИСАНИЕ:**

Подушка локтевая

Комплектация  
Без рычага

Применение:  
Для внутренних швов рукавов

## КОЛОДКА ГРУШЕВИДНАЯ COMEL AKN-03D



### **ОПИСАНИЕ:**

Форма рукава „Рера” с электрическим подогревом и чехлом.

Комплектация:  
Без рычага

Применение:

Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков PERA

## **КОЛОДКА РУКАВНАЯ COMEL AKN-03A 100 CM**



### **ОПИСАНИЕ:**

Подушка рукавная узкая с электрическим подогревом и чехлом.

Комплектация

Без рычага

Применение:

Подушка рукавная узкая (удлиненная)

## **КОЛОДКА РУКАВНАЯ COMEL AKN-03B 75 CM**



### **ОПИСАНИЕ:**

Подушка рукавная узкая с электрическим подогревом и чехлом.


Комплектация

Без рычага

Применение:

Подушка рукавная узкая (удлиненная)

## **КОЛОДКА РУКАВНАЯ COMEL AKN-03C 57,5 CM**



### **ОПИСАНИЕ:**

Подушка рукавная узкая (стандартная)

Комплектация

Без рычага

Применение:

Подушка рукавная узкая (стандартная)

### **ЛАМПА АKN-09А ДЛЯ СТОЛОВ BR/A-R, BR/A-S, BR/A-RS.**



#### **ОПИСАНИЕ:**

Светильник

Применение:

Лампа для столов BR/A-S, BR/A-RS, MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.

### **ЛАМПА АKN-09В ДЛЯ СТОЛОВ BR/A, BR/A SXD, FR/F, FR/F-PV, MP/F, MP/A.**



#### **ОПИСАНИЕ:**

Светильник

Применение:

Лампа для столов BR/A-S, BR/A-RS, MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.

### **ЛАМПА АKN-09D ДЛЯ СТОЛОВ MP/F/T, MP/A/T.**



#### **ОПИСАНИЕ:**

Светильник

Применение:

Лампа для столов BR/A-S, BR/A-RS, MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.

## **ЛАМПА АKN-09С ДЛЯ СТОЛОВ MP/A-R, MP/A-S, MP/A-RS, MP/F/PV, MP/A-PV.**



### **ОПИСАНИЕ:**

Светильник

Применение:

Лампа для столов BR/A-S, BR/A-RS, MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.

## **ПАРОВЫЙ ПИСТОЛЕТ COMEL DUE22000**



### **ОПИСАНИЕ:**

Паровой пистолет, подключается к парогенератору или к паровой линии.

Комплектация: Электрический кабель.

Применение:

Для выведения пятен

Для снятия ласов.

## **ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ COMEL АKN-04А ДЛЯ СТОЛОВ СЕРИИ FR/F, BR/A, BR/A-L**




### **ОПИСАНИЕ:**

Поворотный кронштейн для рукава к столам FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.

Комплектация

Рычаг, вакуумный шланг.

## **ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ COMEL AKN-04B ДЛЯ СТОЛОВ СЕРИИ MP/A, MP/F, MP/F/PV**




### **ОПИСАНИЕ:**

Поворотный кронштейн для рукава к столам FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.

Комплектация

Рычаг, вакуумный шланг.

## **ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ COMEL AKN-04C ДЛЯ СТОЛОВ СЕРИИ BR/A-S, BR/A-RS**




### **ОПИСАНИЕ:**

Поворотный кронштейн для рукава к столам FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.

Комплектация

Рычаг, вакуумный шланг.

## **ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ COMEL AKN-04D ДЛЯ СТОЛОВ СЕРИИ MP/A-S, MP/A-RS, MP/A-R**



### **ОПИСАНИЕ:**


Поворотный кронштейн для рукава к столам FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.

Комплектация

Рычаг, вакуумный шланг.

## ПОВОРОТНЫЙ РЫЧАГ COMEL AKN-04E ДЛЯ СТОЛОВ СЕРИИ

### BR/A SXD



#### **ОПИСАНИЕ:**

Поворотный кронштейн для рукава к столам FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.

Комплектация

Рычаг, вакуумный шланг.


## ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТЮГОВ AKN-11



#### **ОПИСАНИЕ:**

Подвес для утюга к утюжилым столам.

## ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕССА COMEL AKN-02D



#### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для автоматического пресса

Комплектация

подставка, инструкция.

Применение:

Для прессов типа PL/T PNEUM Comel

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДВЕСА УТЮГА АКН-10А ДЛЯ СТОЛОВ**

### **СЕРИИ BR/A, BR/A-L, FR/F**



#### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для подвеса утюга

Применение:

Для столов FR/F, BR/A, BR/A-L и BR/F-VP

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДВЕСА УТЮГА АКН-10В ДЛЯ СТОЛОВ**

### **СЕРИИ MP/F, MP/A, MP/FC/A И MP/FC.**



#### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для подвеса утюга

Применение:

Для столов FR/F, BR/A, BR/A-L и BR/F-VP

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДВЕСА УТЮГА АКН-10С ДЛЯ СТОЛОВ**

### **СЕРИИ BR/A-S, BR/A-RS**




#### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для подвеса утюга

Применение:

Для столов FR/F, BR/A, BR/A-L и BR/F-VP

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДВЕСА УТЮГА АКН-10D ДЛЯ СТОЛОВ СНРИИ МР/А-R, МР/А-S И МР/А-RS.**



### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для подвеса утюга

Применение:

Для столов FR/F, BR/A, BR/A-L и BR/F-VP

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДВЕСА УТЮГА АКН-10Е ДЛЯ СТОЛА BR/A**

### **SXD**



### **ОПИСАНИЕ:**

Подставка для подвеса утюга

Применение:

Для столов FR/F, BR/A, BR/A-L и BR/F-VP

## **ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЧНОГО ПРЕССА COMEL АКН-02С**



### **ОПИСАНИЕ:**


Подставка для механического пресса

Комплектация

подставка, инструкция.

Применение:  
Для прессов типа PL/T Comel


## **РЫЧАГ COMEL AKN-05A COMELUX 4 CM**



### **ОПИСАНИЕ:**

Колодка гладильная для стола типа Comelux..


## **РЫЧАГ COMEL AKN-05B FUTURE 5 CM**



### **ОПИСАНИЕ:**

Колодка гладильная для стола типа Futura .

## **РЫЧАГ COMEL AKN-05C COMELFLEX**



**ОПИСАНИЕ:**

Колодка гладильная для столов типа Comelflex.

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ (АМ 12L-12 ЛИТР)**



**ОПИСАНИЕ:**

Умягчитель для воды проточного типа GEMME AM 12L применяется для приготовления, так называемой мягкой воды (воды с минимальным содержанием солей жесткости). Такая вода рекомендуется использовать для заливки в парогенераторы и другие устройства, связанные с приготовлением пара.

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ (АМ 8L- 8ЛИТР)**



## ОПИСАНИЕ:

GEMME Умягчитель для воды (проточного типа) AM 8L применяется для приготовления, так называемой мягкой воды (воды с минимальным содержанием солей жесткости), которую в последующем рекомендуется использовать для заливки в парогенераторы и другие устройства, связанные с приготовлением пара.

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ AM-16L



## ОПИСАНИЕ:

Умягчитель для воды проточного типа GEMME AM 16L применяется для приготовления, так называемой мягкой воды (воды с минимальным содержанием солей жесткости). Такая вода рекомендуется использовать для заливки в парогенераторы и другие устройства, связанные с приготовлением пара для нужд производственных предприятий.

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93